



silvestri



Attuatore per obiettivi Hasselblad V

Istruzioni



Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'attuatore :

- 1) assicurarsi che l'otturatore dell'obiettivo Hasselblad sia carico, altrimenti caricare con un cacciavite a taglio tramite l'apposita rotella.
- 2) caricare il sistema di scatto Silvestri fino a quando la leva di ricarica si posiziona a fine corsa.
- 3) solo in queste condizioni è possibile innestare l'obiettivo, potrebbe comunque innestarsi senza funzionare.
- 4) quindi innestare l'obbiettivo sul sistema di ricarica facendo coincidere i punti rossi.
- 5) connettere uno **scatto flessibile per otturatori Copal Press** (importante!).
- 6) effettuare una sola pressione sullo scatto flessibile, l'otturatore si chiuderà al rilascio di questa prima pressione.
- 7) effettuare una seconda pressione, l'otturatore effettuerà il tempo di posa impostato sull'obiettivo.



silvestri

Via Della Gora 13/5 - 50025 Montespertoli FI, Italy
e.mail info@silvestricamera.com - www.silvestricamera.com
Tel +39.0571.675049 Fax +39.0571.675919